
Panasonic®

取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)





室内ユニット品番 室外ユニット品番 CS-X639A2 / CU-X639A2 CS-X719A2 / CU-X719A2 CS-63RKX2 / CU-63RKX2 CS-71RKX2 / CU-71RKX2 CS-639XB2 / CU-639XB2 CS-719XB2 / CU-719XB2

使いこなしがイド

●「入タイマー」「切タイマー」は、1日2回ずつ予約できます。

エアコン内部のおそうじは、エアコンにおまかせー

「nanoe(ナノイー)」でキメが整った美肌へ。

運転の種類や風量、

風向を自動調節

「快適おまかせ」ボタンひと押しで、いつも快適、うるおい美肌へ

1ロー! 環境技術 500/

おそうじのタイミングも、予約できます。

保証書·据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品を お買い上げいただき、まことに ありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」 (4~5ページ)を必ずお読みく ださい。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示 (6ページ)でご確認ください。



ボタンひとつで快適、うるおい美肌へ。

「快適おまかせ」ボタンひと押しで… (いるとこサーチ設定時)*1

季節を問わず、人の動きに合わせて、快適に。電気代も抑えます。

- ●季節に合わせて運転(暖房・冷房・除湿)を自動でコントロール。 いるとこサーチなら、快適と感じる温度を一度設定しておくと、人の動きに合わせて、 室温や風向、風量も自動でコントロール。
- ●人の動きから居場所を検知する「いるとこサーチ」が働くと、 部屋のどこにいても快適、人の動きに合わせた効率的な運転で電気代のムダも抑えます。

「nanoe (ナノイー)」でうるおい美肌へ*2。さらにお部屋も除菌・脱臭。(40ページ)

●お肌のうるおいを保ち、キメが整った美肌へ。

一年中、手足の冷えすぎを防ぎます。

- ●いるとこサーチで人のいる周りが十分冷えたと検知したら、「天井シャワー気流」に。 風を人のいる方向の天井に向け、冷風を直接当てず、やさしく包みこみます。
- ●いるとこサーチで人のいる周りが暖まったと検知したら、「床暖ぽかぽか気流」で、 温風を人の足元へ届けます。

「フィルターお掃除ロボット」で…

運転を停止した後など汚れに応じて、

エアフィルターや室内ユニットの内部を自動でお掃除。




お掃除もおまかせ。

「いるとこサーチ」設定時の風の動き

冷房時


①最初は、人のいる場所に向けて。

②人のいる周りが十分 冷えたら、風は人の いる方向の天井へ。 (天井シャワー気流)




暖房時

①最初は、人のいる場所 に向けて。



(床暖ぽかぽか気流)





- ●室温や部屋の構造などによっては、風が最初から 天井や足元に向いたり、また、向くまでに時間が かかる場合があります。
- ●運転を停止すると、ルーバーは大きく開いてから 閉じます。(ルーバーが閉じるまで最長約50秒)

風を最初から「天井シャワー気流」や「床暖ぽかぽか 気流」にしたいときは、「風向上下」ボタンで。 (くわしくは 16ページ)



もくじ

確認と 準備

安全上のご注意各部の名前と準備

室内・室外ユニット・付属品

リモコン

使いかた

快適おまかせ運転

お好みの運転

冷房・暖房・除湿切換を選んで運転

空気をきれいにしたいとき

空気清浄・換気・「nanoe (ナノイー)」

いるとこサーチ/温度調節 お好みの風向・風量/温度調節 風向上下・風向左右・風量・パワフル

タイマーを使う

おやすみ切タイマー・入/切タイマー

お手入れ

おそうじ運転について お手入れのポイント

汚れが気になったとき…

10年たったら…

必要な とき

おそうじ機能について 運転のしくみと風の動き 設定を変えたいとき

故障かな?

タイマーランプが点滅するときは…

こんなときは…

仕様

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

保証とアフターサービス よくあるお問い合わせ 4

ページ

6

<u>10</u> 12

13

14 16

18

20 22

24

26 28

32

38

39

40

41 42

裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災や感電、 大けがを防ぐために



●ぬれた手で抜き差ししない。 (感電の原因)

電源のプラグやコードは

- ●運転中にプラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因)
- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。(接触や絶縁の 不良、発熱による火災の原因)
- 東ねたり、無理に曲げたりしない。 (破損による発熱や発火の原因)
- ■コードを持って抜かない。(断線による、発熱や火災の原因)



- ●破損した場合は使用せず、販売店へ 修理を依頼する。
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電や火災の原因)
- ●定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る。 (湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



異常・故障時には直ちに使用を中止する(発煙・発火、感電のおそれあり)




異常・故障例


- ブレーカーがたびたび切れる
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、 異常な音や振動がする
- 室内ユニットから水が漏れる
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる

すぐに運転を中止し、電源プラグを抜いて、販売 店へ点検・修理を依頼してください。

⚠警告



(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)



→ リモコン用乾電池の取扱いは

- ●乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。(乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- ●乾電池は、⊕ ⊝ を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は 必ずお買い上げの販売店または 専門業者に依頼してください -

- 日 据え付けや移動・修理完了時には、販売店や専門業者に次のことを確認する
 - 冷媒が漏れていないこと。 (冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因) 通常使用では漏れませんが、冷えない・ 暖まらない場合は、漏れている可能性が あるので、販売店へご相談ください。
 - ●アースや漏電しゃ断器が設置されている こと。(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために



室内ユニットは

- ●ユニットの下に、他の電気製品や家財 などを置かない。
 - (水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- ●風を動植物に直接当てない。
- ●雷が鳴り出したら、運転を停止して エアコンに触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存 などに使わない。

(品質低下などの原因)



室内ユニットは

欧出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)




冷やしすぎない

おやすみのときなど、長時間、冷風を 体に直接当てたり、冷やしすぎたりし ない。(体調をくずす原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。



室外ユニットは

- ●吹出口に指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。 (ベランダなど高い場所に設置の場合、 転落の原因)





室外ユニットは

- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●据付台が破損したまま、放置しない。 (落下や転倒の原因)



ドレンホースは

●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットからの水漏れの原因)



お手入れ時には

- ▶お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 内部の洗浄はしない。
 - (水漏れや故障、発煙、発火の原因)
- ●室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●不安定な台に乗らない。



お手入れ時には

- ●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (ファンが高速回転しているため、けがの 原因)
- 燃焼器具といっしょに 運転するときは
 - こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛などの原因)
 - ●燃焼器具は、風が直接当たらない場所で 使用する。(不完全燃焼の原因)





据え付けや移動のときは

可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、 据え付けされていることを確認する。 (発火の原因)


各部の名前と準備

室内ユニット





室外ユニット



室内ユニット・室外ユニット・付属品

付属品


リモコン



乾雷池(2個)



単4形 アルカリ乾電池 リモコンホルダー



リモコンホルダー 取付用ネジ(2本)



■ リモコンを壁に掛けて保管するときは





✓ リモコンは ✓ 上から差し込む


> ●掛けたまま操作すると、送受信しない ことがあります。

手に持って、本体送受信部に向けて ください。(8ページ)

電源プラグの確認

〈室内ユニット〉

□電源プラグは差し込まれていますか?



お知らせ

- ●設置後、初めての運転時は、約4分間上下風向ルーバーとフィルターおそうじの動作チェックを行い、続いてリモコンの設定に従った運転をします。(動作チェック中は、前面パネルを開けたり、運転を停止させたりしないでください)
- 動作チェック後、タイマーランプが点滅したときは →38ページ

室内・室外ユニット 周辺の確認


〈室内ユニット〉

- □吸込口や吹出口付近をタンスなどで、 ふさいでいませんか?
- □ ドレンホースの排水口が、ふさがれていませんか?
- □床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

〈室外ユニット〉

- □ 積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口を ふさいでいませんか?
- □吹出口からの風が、周囲の迷惑になって いませんか?
- □動植物に、直接風が当たっていませんか?

下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、 テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。



- ●火災警報器と室内ユニットの吹出口は 1.5m以上の距離をあけてください。
- ●調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。
- テレビなど他のリモコンのボタンが、リモコンラック(小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認してください。

各部の名前と準備

リモコン

リモコン

送受信部



に向ける

送受信距離: 正面で8m以内(目安)

本体送受信部と信号 のやりとりをします。

●受信は、音でお知ら せします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピピッ	省エネ温度の設定と運転開始。

お知らせボタン

●運転または停止中に押すと、本体で検知した 温度や湿度などを表示します。 (温度設定時などの目安になります)

リモコン表示部



冷房 [※] 体感温度 → **プ**5



室内温度 室外温度 30。

→ 元の表示 に戻る

※1 快適おまかせ運転設定時のみ運転の種類を表示 ※2 いるとこサーチ設定時のみ表示

お知らせ

- ●正しく送受信できていないときは、リモコンに **†)**-度を表示します。もう一度本体に向けて (お知らせ)を押してください。
- ●表示範囲は次の通りです。


温度: 1 ℃単位で「- 15 ℃~45 ℃」

(– 15 ℃以下も「ー 15 ℃」、 \ (45 ℃以上も「45 ℃| と表示)

湿度: 10%単位で「40%~80%」

(40 %以下も「40 %」、

(80 %以上も「80 %」と表示。



〈扉を開けたとき〉

0



扉の開閉

- ●静かに開閉する。 ●閉じるときは、 "パチッ"と音が するまで。
- · いるとこサーチ設定 (14ページ) 冷房 除湿 暖房 空気清浄/換気運転 (13ページ) いるとこ 空清/換気 風量調節(16ページ) 風量 パワフルー ·**パワフル設定**(16ページ) 天井/足元 風向調節(16ページ) 風向上下 風向左右 手動おそうじ運転(20ページ) 手動おそうじ おそうじ 〇 おそうじタイマー設定 切タイマー 1 入タイマー (20ページ) もどる 2 すすむ ·**タイマー**設定(9、19ページ) 取消 3 予約 (×==-**メニュー** (28、30ページ) ・日時設定 (9ページ)

本体電源リセット

(38ページ)

乾電池の入れかたと日時の合わせかた


快適おまかせ運転やタイマー予約を正しく動作させるため、年・月・日・時刻は必ず合わせてください。





⊕ 側から入れる

〈裏ぶたの開けかた〉





リモコン表示部




√点滅

- ●表示が出ないときは 乾電池を入れ直す。
- (例) 2009年5月6日







√点滅

〔日設定〕



●点滅


〔時刻設定〕



√点滅


▲点灯

〈裏ぶたの閉じかた〉



- ●ツメを先に 入れ、
- **②** "パチン" と 音がするまで。

現在の年・月・日・ 時刻を合わせる



- ②年・月・日・時刻を合わせる。
 - もどる すすむ で

年(西暦の下2桁)を合わせ

予約 を押す。

(年設定完了)

►記と同じ手順で月・日・ 時刻を合わせる。 (夜の12時は「0:001)

- ●30秒間、ボタン操作がないと、表示 している内容で設定がされます。
- **もどる すすむ** を押し続けると早送りし ます。

乾電池の取り扱いについて

- ●交換は、単4形アルカリ乾電池(LRO3タイプ)を 2個同時にする。
 - (マンガン乾電池では寿命が短くなります)
- ●充電式(Ni-Cd、ニッケル水素)などは使わない。 (寸法・形状・性能の一部が異なるため)
- ▶長期間使用しないときは取り出す。(液漏れの防止)

乾電池の寿命について

- ●約1年です。(送受信がしにくくなったときや、 リモコンの表示が薄くなったときに交換)
- ●付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意して いるもので、1年未満で消耗することがあります。

快適おまかせ運転

季節に合わせて、運転の種類(冷房・暖房・除湿)を自動で コントロールします。

同時に「nanoe (ナノイー)」がお肌のうるおいを保ち、キメが整った美肌へ。お部屋の脱臭や除菌も同時に行います。(40ページ)

「いるとこサーチ」はお買い上げ時に設定されていて、人の動きを 見て居場所を検知、室温や風向、風量を自動でコントロールし、 設定した体感温度になるように人に合わせた空調を行います。 人の動きに合わせた効率的な運転で、電気代のムダも抑えます。

「nanoe (ナノイー)」


「nanoe (ナノイー)」が、お肌 のうるおいを保ち、キメが整った 美肌へ。

●美肌効果は、季節・周囲環境 (温度・湿度)、使用時間、個人 によって異なります。



「nanoe(ナノイー)」が、お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。隅々まで浸透すると、カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)や菌、カビにも効果があります。

●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。



「いるとこサーチ」


いるとこサーチセンサーが 人(発熱体)の動きや温度 変化から人の居場所を検知 し、検知した場所を中心に 空調を行います。


複数の人がいる場合は、 活動状態に合わせて風向・ 風量を自動調節します。

●運転開始時は、検知を開始するまで約80秒かかります。(検知開始までいるとこサーチランプ、3か所が点滅)



いるとこサーチランプ (3か所:緑)





■停止するとき➡

停止

リモコン表示


停止

- 運転の種類、風向、風量が お好みに合わないときは
 - → 12~17ページ

体感温度を一定に保ち、 いつも快適!

快適おまかせ

設定した体感温度になるように運転(冷房・暖房・除湿)や室温・ 風向(上下・左右)・風量を自動でコントロールします。



お買い上げ時には、空気清浄と換気、「nanoe (ナノイー)」 が設定されています。

同じ室温でも、季節や活動状態によって体感温度は異なります。

(例えば、室温が同じ25℃でも、夏場は薄着のため肌寒く感じ、冬場は厚着のため暑く感じます。また、本を読んでいるなどじっとしているときは涼しく感じ、掃除機をかけているなど動いているときは暑く感じます。)

従来は、この室温と体感温度の差をリモコンで調節していましたが、設定した体感温度になるように自動で調節を行います。

(季節を正確に判断させるため、日時は必ず合わせておいてください。 → 9ページ)

お買い上げ時には、「いるとこサーチ」が 設定され、設定した 体感温度になるよう 空調を行います。



■体感温度とは

温度や湿度・輻射(壁や床からの熱)、エアコンの風の強さ、衣服の違い(夏服・冬服など)、活動状態(テレビを見ている/家事をしている)によって影響される、暑さ、寒さの感覚を温度で表したものです。


(お買い上げ時には、多くの人が「快適に感じる!」と言われている体感25℃に設定しています。)


お知らせ

●「いるとこサーチ」を取り消すと(14ページ)体感温度調節は取り消され、室温調節になります。

お好みの運転(冷房・暖房・除湿切換を選んで運転)

リモコンに <u>いるとごサーチ</u> が表示されている ときは、設定した体感温度になるよう空調 を行います。





暑いとき

冷房



●お買い上げ時に は同時に運転す るように設定さ れています。

●運転開始時、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

寒いとき

暖房




●お買い上げ時に は同時に運転す るように設定さ れています。

●運転開始時、しばらく風が出ない ことがあります。 (冷風が出るのを防ぐため)

リモコン表示

停止



J●お買い上げ時に は同時に運転す るように設定さ れています。

除湿を上手に 使って!



●初夏など蒸し暑く、 ジメジメするときは **「除湿」**。

湿度が下がると不快感 も和らぎます。

●秋口などには 冷やしすぎを抑える「マイルド除湿」。 目的に合わせて 除湿したいとき

> 除湿 切換

●押すたびに

→除湿 :冷やしながら湿気を取る


マイルド:風量と冷やしすぎを抑え **除湿** て湿気を取る

●運転開始から約30秒間送風後、 風が止まり、約1分後に風が出ます。 (本体内部に付着したにおいが出るの を防ぐため)

空気をきれいにしたいとき (空気静・換・「nanoe (ナノイー)」)

空気をきれいに したいとき

空気清浄



- ●お買い上げ時には 同時に運転するよ うに設定されてい ます。
- ●停止中に押してください。
- ●冷房や暖房、除湿を使わないときにも、 空気をきれいにできます。

押すたびに



- ■冷房などと同時運転中に、 換気を取り消すとき
 - 空清/換気を押す。
 - 空清を取り消す ことはできません。

「換気 | が消灯



お知らせ

- 「パトロール」を設定しておくと、 停止中に空気の汚れに応じて、空 気清浄・換気·「nanoe(ナノイー) | を自動で運転します。(30ページ)
- ●換気運転時は、能力を抑えた静か な運転に変えることができます。 (28ページ)

お願い

●燃焼器具と併用するときは、窓を開 け、こまめに換気をしてください。



おやすみ切タイマー(18ページ) を使って「nanoe (ナノイー)」 運転。人のいない間にもお部屋 のにおいをやわらげ、切り忘れ も防げます。

お肌のうるおいや、 お部屋のにおいが 気になるとき


ナノイー

ナノイ・

- ●停止中に押してください。
- ●冷房や暖房、除湿を使わないときにも、 運転できます。
- ■冷房などと同時運転中に、 「nanoe (ナノイー)」を 取り消すとき
 - → ナノイー 「ナノイー」 が消灯
- 「nanoe (ナノイー)」を取り消してい ても、快適おまかせ運転(10ページ) をすると自動的に「nanoe (ナノイー)」 が設定されます。

いるとこサーチ/温度調節

お買い上げ時には、いるとこサーチが設定されていて風向上下・左右、風量を自動調節します。










- いるとこサーチの 表示を確認

人の居場所を学習して記憶し、人が



- ●空清・換気・「nanoe(ナノイー)」だけの運転 時、または空清・換気・「nanoe(ナノイー)」 の組み合わせ運転のときは、いるとこサーチの設 定はできません。
- ●いるとこサーチを取り消すと、いるとこサーチランプは消灯します。

リモコンの表示は、前にお好みで設定していた風 向・風量になり、温度は体感温度から室内温度の 設定表示に変わります。

●人の動きに合わせて運転

• 複数の人がいて、人の動きを約20秒間検知しないと、その方向のランプは消灯しますが、人がいたことを学習・記憶しているので、その場所にも風を送ります。(約2分~5分間)

上記の時間を過ぎても人の動きを検知しなければ、 人がいないと判断して風を送らなくなります。




• どの場所にも人の動きをまったく検知しないときは、人がいないと判断し、最後に人を検知した場所を中心に空調を行います。(約30分間)



■取り消すとき



温度は体感温度から室内 温度の設定表示に変わり ます。






よくいる場所を中心に空調を行います。

●人の動きから居場所を検知して、風向(上下・ 左右)や風量を自動で調節します。 最初は風を人のいる方向に。人の活動状態に合 わせて、風向と風量を自動で調節します。さら に、人の周りが冷えると天井に向け(暖まると 足元に向け)、風を直接感じさせないようにし ます。

- 人がいないと検知した状態が約30分間続くと、普段ので使用状況によって学習している、よくいる場所を中心に省エネ空調を行います。(不在省エネ運転)設定温度は…
 - ◆冷房、除湿、マイルド除湿時:約1℃~2℃高めに
 - 暖房時:約1℃~2℃低めに



暑さ・寒さを調節したいとき

いるとこサーチが「入」のときは体感温度調節(11ページ)を、「切」のときは室温の調節となります。



調節範囲

- 快適おまかせ・暖房・冷房・除湿・マイルド除湿 は、16℃~30℃
- 空清/換気・「nanoe (ナノイー)」は調節できません。

お知らせ

- ◆体感温度を設定するため、室温は場所によって 異なる場合があります。
- 冷房は28℃以上、暖房は20℃以下(省エネ推奨温度)に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。(運転開始時と運転中の本体受信音は"ピピピッ")




●いるとこサーチを取り消したときは… (14ページ)



前に設定した室温の 設定表示に変わります。 (17ページ)

お好みの風向・風量/温度調節

風向上下・左右、風量を調節 ら、室温調節に変わります。



(風向上下・風向左右・風量・パワフル)

運転の内容

- 「上下自動」の風の動きは→26ページ
- ★ は「天井シャワー気流」の風向(3ページ)で、風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。
- は「床暖ぽかぽか気流」の風向(3ページ) で、風を床に向け、温風を足元から届けます。

● 「左右自動 | の風の動きは→26ページ

- 「風量自動」の風の動きは→26ページ
- ●「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。
- ●換気、「nanoe(ナノイー)」だけの運転時は、 「風量自動」になり調節できません。

「パワフル」は、冷房感・暖房感をより強く感じる運転 です。

最初は強い風ですばやく冷房・暖房・除湿・空気清浄。 温度は表示より冷房・除湿で低め、暖房で高めになり ます。

風向の上下・左右は、調節ができます。

- ●「風量」を押すと、パワフルは取り消され、前に 設定した風量になります。
- ●換気、「nanoe(ナノイー)」だけの運転時には設定 できません。
- ●マイルド除湿の設定時には、パワフルの設定ができません。

室内温度を調節する



調節範囲

- 快適おまかせ・暖房・冷房・除湿・マイルド除湿 は、16℃~30℃
- 空清/換気・「nanoe(ナノイー)」は調節できません。

お知らせ

●冷房は28°C以上、暖房は20°C以下(省エネ推奨温度)に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。(運転開始時と運転中の本体受信音は"ピピピッ")







タイマーを使う(おやすみ切タイマー・入/切タイマー)

選んだ予約時間後に、自動で運転を停止する「おやすみ切タイマー」と、予約した時刻に自動で運転の「入」「切」ができる「入タイマー」と「切タイマー」があります。「入/切タイマー」は「入」と「切」を1日2回ずつ組み合わせて予約でき、一度予約をすると、毎日繰り返されます。


〈運転例〉






- ●温度や風量・風向の設定が、リモコン表示に関係なく変わります。冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、 設定温度に近づいたときや、おやすみ切タイマー運転開始から約1時間後に…
 - 設定温度は冷房・除湿・マイルド除湿時は約1℃上がり、暖房時は約1℃下がります。
 - 風量は弱くなり、冷房でいるとこサーチ設定時と上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- ●おやすみ切タイマーで運転中に温度を調節すると、次のおやすみ切タイマーで運転中にも記憶していた内容で 自動調節します。
- ●おやすみ切タイマーで停止すると、本体内部おそうじ運転は行いませんが、フィルターおそうじ運転は、フィルターに汚れがたまっていたら行います。(24ページ)フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、フィルターおそうじ運転のタイマー予約でお好みの時刻に設定してください。(20ページ)

予約の前に、現在時刻が合っていること を確認してください。(9ページ)






■ 予約時刻の確認は ➡

例:「入1」「入2」の時刻を確認するとき。

入タイマー を押すたびに…



一元の表示 ←

- 予約時刻の変更は ➡ 予約と同じ手順1~3で変更する。
- 予約の取り消しは ➡ 「入1」または「入2」、「切1」または 「切2」を選んで**取消**を押す。 (すべての予約を取り消すときは、 「取消」のみを押す。)

お知らせ

- ●入タイマーは、予約時刻に設定温度 近くになるよう、早めに運転が始まり ます。(最長約50分前)
- ●予約をすると、現在時刻は消えます。
- ●1日に2回の予約をしているときは、 次に動作する時刻を表示します。
- ●30秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。

予約した時刻に 運転を自動で 入・切する

■入タイマー 「入1」の予約 (切タイマー「切1」の予約)

例:「入1」に午前7時を予約する。

入タイマー を1回押す



切タイマーのときは、

切タイマーを1回押す。

時刻を 設定する

すすむ

もどる

押すたびに10分単位で 変わり、押し続けると 早送りできます。 (夜の12時は「0:001)

予約する 予約

おそうじ フ*ルタ*-!入 1② 「1:11111

予約回数を表示。 "は1回、"は2回。

■ 入タイマー 「入2」の予約 (切タイマー「切2」の予約)

例: 「入2」に午後6時を予約する。

入タイマー



切タイマーのときは、 **切タイマー**を2回押す。

上記の手順 2~3で 時刻を設定し 予約する

予約回数を表示。 「は1回、」は2回。

おそうじ運転について

何もしないで いいのね!

ふだんはエアコンに おまかせ!

●エアフィルター

●本体内部


• エアフィルターの ホコリや汚れ、 本体内部に付着した においの成分を自動で掃除。 汚れが気になった ときは・・・・(22ページ)

- ●本体
- ●リモコン



ふだんはおまかせ…

フィルターおそうじ運転時、 フィルターおそうじランプ(緑) が左から右、または右から左へ 順番に点灯



本体内部おそう じ運転時、ナノ イーランプ(緑) と内部おそうじ ランプ(緑)が 点灯

冷房と除湿切換の運転を 停止した後に…

本体内部おそうじ運転

- 室内ユニット内部を40℃以上に加 熱・乾燥させて、におい成分を除去 し、「nanoe (ナノイー)」がカビの 繁殖を抑えます。(約40分~80分)
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、 開きます。(上下風向ルーバーは、 開始時に大きく開きます。)

運転を停止した後や、 運転中などに…

フィルターおそうじ運転

- エアフィルターのホコリを、 かき取って吸い取り、排出します。 (約11分~35分)
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、 閉じたまま運転します。

●おそうじ運転は、運転条件(24ページ)に基づいて動作します。

停止 ■途中で停止するとき

- ●フィルターおそうじ運転を途中で停止したときは、掃除できなかった範囲を 次に持ち越します。
- ●本体内部おそうじ運転は、途中で停止しないでください。(効果がなくなるため)

お知らせ

- ■エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用になるときは、 取りはずして水洗い等をすることをおすすめします。(22ページ) このような環境でご使用になる ときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、手動おそうじ運転(目安として2~3日 に1回程度)をおすすめします。フィルター全面を掃除するため、汚れがたまりにくくなります。
- ●フィルターおそうじ運転中に、前面パネルを開けないでください。途中で停止し、 閉じても再運転しません。
- ●本体内部おそうじ運転は、自動で動くのを取り消すことができます。(30ページ)

お好みの時刻に、 フィルター おそうじ運転 をしたいとき

タイマ 予約

おやすみ時など、 フィルターおそうじ の音が気になるときん


> シーズンの 終わりなど 長期間使用 しないとき

10年たったら… (23ページ)

- ●空気清浄フィルター
- •約10年で効果はなくなります。 水洗いはできませんので、 汚れたら交換をおすすめします。



フィルターおそうじ運転のタイミングを1日1回、お好みの時刻に予約して運転させることができます。



■予約時刻を確認するときは

- ➡ 解説の を押す。(約30秒後、元の表示に戻る)
- ■予約を取り消すときは
 - → ① 終述の を押す。② 取消 を押す。

おそうじ

掃除をする時刻に 合わせる

すすむしもどる

予約する

予約

- ●室内ユニットのタイマー/ オートオフランプは点灯 しません。
- ●掃除時刻になると、 フィルターおそうじ運転 を開始します。 (エアフィルター全面を 約35分間で掃除)





掃除開始時刻




2秒後



現在時刻に戻る

お知らせ

- ●冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- ●フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転を行うことがあります。 おやすみ切タイマーでの停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに 運転します。(自動での内部おそうじ運転を取り消している場合には運転しません。)
- ▶「入タイマー」や「切タイマー」(19ページ) と同時刻に予約できます。 このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転終了後、入/切タイマー運転します。






●エアフィルター全面を掃除した後に、本体内部 を掃除します。(約35分~約115分)

お知らせ

- ●本体内部の掃除は、自動で掃除が できている場合には行いません。
- ■掃除内容を本体からリモコンに受信 できなかった場合は、約10秒後、 元の表示に戻ります。



終了後、 元の表示に戻る

おそうじ

お手入れのポイント

●お手入れの前に、必ず運転を止め、 前面パネルと上下風向ルーバーが閉じるのを 待ち、電源プラグを抜いてください。

汚れが気になったとき…


本体・リモコン

柔らかい布で、 軽くからぶきする

ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。


お知らせ

いるとこサーチセンサー



●前面パネルについて

- 取りはずして水洗い等はできません。(損傷や故障の原因)
- スプレー式の洗剤などを、直接吹き付けたり、洗剤を含ませた布で ふいたりしないでください。 (損傷や故障の原因)
- いるとこサーチセンサー部分をは じめ、前面パネルは強い力を入れ てふかないでください。 (変形、傷の原因)



柔らかい布で

上下風向ルーバー

●手で開閉しないで ください。(故障の原因)

●開けて、内側をお手入れ するときは…

①電源プラグを差し込み、 空間機を5秒間押す。

(ルーバーが開く)

- ②電源プラグを抜き、 からぶきする。
- ③電源プラグを差し込み、 「停止」を押す。 (ルーバーが閉じる)



大きく開けています。

■エアフィルターは…

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用になるときは、取りはずして水洗い等をすることをおすすめします。

- このような環境でご使用になるときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、手動おそうじ運転(目安として2~3日に1回程度)をおすすめします。(20ページ)
- 汚れが気になってきたら、台所用洗剤(中性)を 薄め、つけ置き洗いをしてください。 その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。

次のものは使わないでください。(変色、変形、傷の原因)

- ●タワシのような堅いもの
- ●シンナーやみがき粉
- ●漂白剤
- ●40 ℃以上のお湯

次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)

- ●ドライヤー
- ●ストーブ
- ●直射日光







10年たったら…

前面パネルを開ける

2 左側のエアノュルン --- ①左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら、




空気清浄 フィルター

別売品 CZ-SAF9 希望小売価格(稅込) 1.050円 (2009年2月現在)

■取り付けかた

- ①エアフィルターの天面のツメを本体の溝 に合わせて入れ、
- ②上部、左右の▶ ◆ を "カチッ" というまで 押さえる。
- ③下部、左右の■■を"カチッ"というまで 押さえる。
 - 天面のツメ浮きに注意してください。




3 空気清浄フィルターを交換する

●不要のフィルターは、不燃物ゴミとして、 地域のゴミ分別方法に従って廃棄してく ださい。

お知らせ

- ●フィルターそうじノズルが途中で止まって、 エアフィルターがはずせないときはノズルリセット をしてください。(39ページ)
- ●右側のエアフィルターをはずすときも手順 2 と同じ 操作で行ってください。



空気清浄 フィルター

別売品は販売店でお買い求めいただ けます。

パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



http://club.panasonic.jp/mall/sense

おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においカット機能」が自動で働くように設定されています。

運転の種類

本体の動作

運転条件

エアフィルターにたまったホコリをフィルター そうじノズルでかき取ってから吸い取り、 屋外へ排出します。(運転時間:約11分~35分)

フィルターおそうじランプ(緑)

●運転中:左から右、または

右から左へ順番に 点灯。

●終了時:3か所が

同時点滅

フィルター おそうじ運転



前面パネル

上下風向ルーバー

両方とも、 閉じたまま。

お知らせ

録が点灯しているときは、 フィルターおそうじ運転の後、 本体内部おそうじ運転を 行います。



〈条件①〉

2時間以上、冷房などを運転して 停止したとき。

(おやすみ切タイマーで停止した ときは、運転しません)

〈条件②〉

汚れがたまり、次の使用状況で冷房 などを停止したとき。

- ●冷房などを、2時間未満で停止 することをくり返す。
- ●おやすみ切タイマーで毎回停止 する。

〈条件③〉

冷房などの連続運転中に、汚れが たまったとき、冷房などを中断して 運転します。

本体内部

内部に付着したにおい成分を、送風→暖房→送 風の運転で除去し、カビの成長を抑えます。 (運転時間:約40分~80分)




上下風向ルーバー

前面パネル







両方とも、 開きます。

〈条件〉

30分以上、冷房や除湿切換を 運転して、停止したとき。 (おやすみ切タイマーで停止した ときは、運転しません)

おそうじ運転

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、 除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。 (運転開始から約1分間は、風が出ません)





〈動作条件〉

- ●冷房の、いるとこサーチ、 風量自動のとき。
- ●除湿とマイルド除湿のいるとこ サーチ、風量自動のとき。

運転例 しくみ

フィルターおそうじ運転時間:約11分~35分



フィルターおそうじ運転時間:約15分~35分

リモコン 操作	停	<u></u> 上	開	始 ſ ✓	亭止 ▼	
本体の動作	冷房 (20分)	停止		除湿 (20分)	フィルター おそうじ (約15~35分間)	停止

► 汚れがたまったら

●初回のみ、汚れに関わらず、冷房などの運転時間 の合計が24時間経過後に停止したとき。(一度で も条件①でフィルターおそうじ運転をしたときは、 その運転終了からの運転時間を累積します。)

フィルターおそうじ運転時間:約15分~35分

●初回のみ、冷房などの連続運転時間が24時間に なったとき。

- ●掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ 行われます。(全面の掃除は約35分間かかります)
- ●運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。冬場で乾燥しているときは、ホコリが舞い上がるため汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。(最長約35分間)
- ●エアフィルターの汚れ度合いは、
 - ●冷房などの運転時間・風量・キレイモニターの 表示内容、人の活動量によって決まります。
 - ●電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- ●運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の 運転時に掃除します。

本体内部おそうじ運転時間:約40分~80分



-本体内部おそうじ運転の前に、 フィルターおそうじ運転を行う ことがあります。

- ●運転時間はエアコン内部の湿度が高く、冷房など の運転を弱い風量で長時間運転しているときほど 長くなります。
- ●においの成分は換気運転で屋外へ排出します。
- ●おやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、 1日1回手動おそうじ運転してください。 (においやカビが発生する場合があります) ただし、フィルターおそうじ運転のタイマーを 予約しているときは、フィルターおそうじ運転の 後に、本体内部のおそうじ運転を行います。
- ●運転中は、室内の温度や湿度が上がることが あります。

〈動作例〉約1分間、風を止める



お知らせ

●風量手動時にも、動作させることができます。 (28ページ)

- ●運転開始時は約1分間風を止め(除湿とマイルド 除湿は、約30秒間送風後に、約1分間風を止め)、 その間に、においの成分を除湿した水分といっし ょに屋外へ洗い流します。
- ●運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを 防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すこと があります。(パワフル設定中にも動作します)

運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止すること があります。風の動きは、いるとこサーチを取り消した場合を説明しています。(いるとこサーチの風の動き→3ページ)

運転の種類としくみ

風の動き(風量や風向を自動で使うとき)

上下風向ルーバーは、

●運転条件


設定温度20℃以上、 室内湿度90%以下、 屋外温度21℃~43℃

いるとこサーチ・風量自動の 運転開始時

本体内部についた生活臭 (化粧品やペット臭など) が風と ともに出るのを防ぐため、 約1分間風が出ません。

●いるとこサーチ・風量自動・ パワフルの運転中

ムダを省くため、 室温が設定温度に近づくと、 風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。



エーズバ 風量をゆらぎのリズムで 変化させる

左右ルーバーはスイング

〈部屋が暑いとき〉



〈部屋が涼しくなると…〉



房

暖

房

屋外温度24℃以下

●運転開始時

●運転条件

運転ランプが点滅。 冷たい風が出るのを防ぐため、 しばらく風が出ないことが あります。

●霜取り運転中

屋外温度が低く、湿度が高い とき、室外ユニットについた 霜を溶かす間は、運転ランプが 点滅し、風が止まります。 (最長約12分間) 溶けた霜は室外ユニットから 排水します。

パワフル







〈部屋が暖まったら〉

左右ルーバーはスイング

〈部屋が寒いとき〉



〈部屋が暖まったら〉



●空気中の花粉やほこりを空気清浄 フィルターでキャッチして、空気 をきれいにします。

パワフル

空気清浄の パワフル時は強い風

__ 上下風向ルーバーは、 スイング

左右ルーバーは スイング

空気清浄の風量自動時は、 空気の汚れに応じて風量 を変化させる

- ●空気の汚れ度合いに応じて、換気 風量を自動調節し、汚れた空気を 屋外に排気します。
- ●換気扇のような強力な換気能力は ありません。

除湿

除湿切換

マイルド除湿

●**運転条件** 屋外温度 1℃以上

- ●運転開始時 室温検知のため、 約30秒間 送風します。
- ●室温約 16℃ 以上のときは、 やや冷たい風が、 室温約 16℃ 未満のときは、 やや暖かい 風が出ます。
- ●室温が設定温度に近づくまで は冷房。近づくと、ごく弱い 風量で湿気を取り除きます。
- ●風量自動の運転開始時本体内部についた生活臭が風とともに出るのを防ぐため、約1分間風が出ません。
- ●パワフル・風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、 風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。
- ●室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づくと、除湿より弱い風量で冷やしすぎを抑えて湿気を取り除きます。 (除湿量は少なくなります。)
- ●風量自動の運転開始時本体内部についた生活臭が風とともに出るのを防ぐため、約1分間風が出ません。
- ●風量自動の運転中 ムダを省くため、 室温が設定温度に近づくと、 風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。








(ナノイー)

●発生条件 室内温度 約5℃~約35℃ (露点温度 約2℃以上) 相対湿度 約30%~約85%

- ●「nanoe (ナノイー)」はお 部屋の空気を利用して発生さ せるため、温度と湿度によっ ては発生しない場合がありま す。
- ●加湿効果はありません。

(風量·風向)



快適おまかせ


●屋外・室内・設定の各温度に応じて、 暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で選び、 約30分ごとに自動で選びなおします。

●運転開始時

運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30 秒間、人の居場所を検知するため、いるとこ サーチランプが約80秒間、点滅します。


■上下風向ルーバーの可動範囲(目安)

● 冷房・除湿切換・空気清浄・換気・ 「nanoe (ナノイー)」 のときは、 天井に向ける こともできます。



運転のしくみと風の動き

設定を変えたいとき(1)



乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため)



●上記の操作をしないでリモコンを使うと、リモコン表示濃度は「コントラスト 3」、パトロールは「動作なし」、換気は「標準」、オートオフは「動作なし」に戻ります。(30ページ)

項目

天井気流の設定を 取り消したいとき

天井気流

換気の音を静かに したいとき

換気標準

切り忘れを防止 したいとき

オートオフ

運転開始時の においが気になる とき(風量手動時)

においカット

暖房時の室外ユニットの 運転音が気になるとき

室外音

ブレーカー容量が 足りないとき

雷流Hi


いるとこサーチを 取り消して お使いいただく とき

中央「木

設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。


設定のしかた お知らせ いるとこサーチを設定中、天井シャワー気流にならな ●人の周りが十分に冷えたら、上下風向ルーバー いようにすることができます。 はスイングし、左右風向ルーバーは人のいる方 向に向きます。 ※ 天井気流 ←→ あり ●お好みで天井シャワー気流を選ぶことができま す。(16ページ) 天井気流 ↔ なし ●換気静は能力を抑えた静かな運転です。 換気の音を静かにできます。 換気標準 * 換気静 いるとこサーチ設定中に、人の不在を検知して自動停止 ●部屋に人がいない状態が約3時間続くと、自動で運 します。 転を停止します。(タイマー/オートオフランプ点灯) その後、人を検知しても運転は再開しません。 ※ オートオフ ↔ 動作なし ●乳児や病気などで、動きが少ない人のいる部屋 では「動作なし」をおすすめします。(人がい オートオフ ↔ 動作あり ないと判断し、停止することがあるため) ●おやすみ切タイマーとの併用時は、おやすみ切 タイマーが優先されます。入/切タイマーとは 併用でき、それぞれの時刻になると動作します。 ●「動作あり」に設定すると、運転中リモコンに 「オートオフ」が表示します。 ●運転開始時、室内ユニットに付着したにおい ※においカット ←→ 動作なし (生活臭)を出したくないときは「においカット **→**動作あり | にします。(すぐに風が出ません) においカット ← 動作あり ●「においカット↔動作なし」を確定すると 続けて風量自動時の設定を同様に変えることが できます。(裏表紙) ● 「室外音 低め」のときは、能力を制限するため、 ※ 室外音 ←→ 標準 暖まるまで時間がかかる場合があります。 ●室温が設定温度に近いときなどは、 室外音 ↔ 低め 「室外音 低め」を選んでも、運転音が 下がらない場合があります。 ●「電流 Lo | に設定すると、冷房や暖房などの 電流Hi * 能力は低下します。 電流Lo 室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。 ●風向自動時に、風をお部屋の中心に送ります ●いるとこサーチを設定しているときは、人のい 設置位置が… る方向に風を送ります。 ●中央 ※中央 「下」 ●左側 左 |下 | ●右側 右 | 77|

設定を変えたいとき2



乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため)



●上記の操作をしないでリモコンを使うと、リモコン表示濃度は「コントラスト 3」、パトロールは「動作なし」、換気は「標準」、オートオフは「動作なし」に戻ります。(28ページ)

項目

室内ユニットの下 にある家具などに 直接風が当たるとき

暖房足元

本体内部おそうじ 運転が自動で動く のを止めたいとき

内部そうじ

停止中に、自動で 空気清浄や換気、 「nanoe(ナノイー)」 を運転させたいとき

パトロール

キレイモニターの表示が、 お部屋の空気の汚れ 具合と合わないとき

キレイモニター


本体ランプの 明るさが気になる とき

本体ランプ明

リモコンの表示濃度 を変えたいとき

コントラスト3

設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。



故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

原因→対応

運転しない

- ●弱い風量で運転を続けていたときや、お部屋の空気がきれいなとき (キレイモニターが長時間、緑を表示していたとき)は、エアフィルタ 一の汚れが少ないと判断し、冷房などの運転時間が長くてもおそうじ 運転を行わないことがあります。
- ■異常が発生していませんか? (タイマーランプ点滅)→異常の内容を確認してください。(38ページ)
 - ●冷房などの運転状況やエアフィルターの汚れに応じるため、毎回運転しません。
 - ●前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。

冷房中などに運転する

●冷房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。→約15分~35分間で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。(24ページ)

運転時間が長い

フィルター

- ●運転の前にフィルターそうじノズルをいったん右端に戻す分長くなります。
- ●自動での運転時間は最長約35分です。前回、掃除できなかった分が持ち越されることがあります。(電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています)
- ●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断し、 運転時間は長くなります。
- ●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合があります。(24ページ)

運転時間が短い

- ●弱い風量で運転していたり、お部屋の空気がきれいな場合は、 エアフィルターの汚れが少ないと判断し、運転時間は短くなります。
- ●手動で運転した後は、エアフィルターの全面を一度に掃除し、本体が 記憶している汚れ度合いをリセットするため、短くなることがあります。

途中で運転音が変わる

●運転中は換気運転を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に換気の運転方法を変えたりするためです。

エアフィルターに汚れが残っている

- ●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。
- ●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。
 - →エアフィルターのお手入れをしてください。(22ページ)

本体内部おそうじ

運転しない

- ●本体内部おそうじ運転を取り消していませんか?
 - →自動で運転するように設定を変更してください。(30ページ)
- ●異常が発生していませんか? (タイマーランプ点滅)
 - →異常の内容を確認してください。(38ページ)

症状

原因→対応

いるとこサーチランプの表示と、実際に人のいる場所が合わない

- ●いるとこサーチセンサーで熱の動きを検知し表示しているため、背を向けていたり、肌の露出が少なかったり、人との間に洗濯物などの障害物があるときは、人がいても点灯しないことがあります。
- ●室内ユニットの真下や真横などは、検知できません。
- ●いるとこサーチセンサーで、人を検知してから表示するまでに、多少の 時間差があります。(人の移動を瞬時に表示するものではありません)

人がいないのに、 点灯している

●人がよくいると検知していた方向のランプが点灯します。 (人が戻ったときに、すばやく効率的に冷温風を届けるためです。)

停止しているのに、 点灯している ●フィルターおそうじ運転をしていませんか? おそうじ運転中は、3か所のランプが順番に点灯します。(24ページ)

点灯しない

いるとこサーチランプ

- ●本体ランプの明るさ設定を「中央ランプ消」にしていませんか?(30ページ)
- ●前面パネルが開いていませんか?→前面パネルを閉じてください。

点滅する

が点灯する

●いるとこサーチ運転開始時、検知を開始するまでの間に点滅します。 ●フィルターおそうじ運転を終了したことをお知らせしています。

空気がきれいなのに、

- ●運転開始後、約2分間は(赤)が点灯します。
- **キレイモニター(赤)・(橙)** ●急な温度変化(ドアや窓の開閉)や、水蒸気にも反応します。
 - →感度調節を低めにしてください。(30ページ)

空気が汚れているのに、 キレイモニター(緑)が 点灯する

- ●空気が汚れた状態が長時間続いたり、霜取り運転中など風を止めている間は、きれいであると判断することがあります。
 - →感度調節を高めにしてください。(30ページ)

ナノイーラ

運転途中で消灯する

D

●ナノイー機能の異常が考えられます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

点灯しない

●本体ランプの明るさ設定を「中央ランプ 消」にしていませんか? (30ページ)

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

原因→対応

●快適おまかせ時

- リモコンの日時は合っていますか? (9ページ)
- リモコンの「お知らせ」で運転の種類をご確認ください。お好みに合わないときは、冷房や暖房に変更してください。(12ページ)
- ●いるとこサーチ設定中に、上下風向ルーバーが天井に向いているときは、 風が直接当たらないため、冷房感が弱くなることがあります。
 - →風向を調節するか(16ページ)、「天井シャワー気流」の設定を取り 消してください。(28ページ)
- ●「風量静」で運転していませんか?室温や屋外温度によって設定温度に ならないことがあります。
 - →風量を調節してください。(16ページ)
- ●エアフィルターに汚れが残っていませんか? エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境 等でご使用の場合、取りきれないことがあります。
 - →エアフィルターのお手入れをしてください。(22ページ)
 - ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0°以下になると 暖房能力は低下します。
 - →他の暖房器具との併用をおすすめします。
 - ●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか? →周辺の障害物を取り除いてください。(7ページ)

 - ●換気扇やガスコンロを使用していませんか?
 - 「電流 Lo」を設定していませんか?電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(28ページ)

本 体

暖まるまでに時間がかかる

よく冷えない、

暖まらない

●「室外音低め」を設定していませんか?運転開始時の暖房能力を制限しているため、設定温度に到達するまで時間がかかります。(28ページ)

冷房や除湿切換時、 霧が出ているように 見える

●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。

吹出口などに露が付く

- ●冷房や除湿・マイルド除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか?
 - →20℃以上にしてください。
- ●本体内部おそうじ運転を途中で停止し、続けて冷房や除湿・マイルド除 湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。
 - →冷房や除湿・マイルド除湿運転するときは、時間をおいて行ってくだ さい。

症状

原因→対応

温度調節や 風量設定ボタンなどで 運転する

- ●リモコンの表示を確認してください。停電時など、リモコンの表示と 運転が一致していないときに、ボタンを押すとリモコンの表示内容が 送信されるためです。
 - →停止ボタンで停止してください。

タイマー予約時刻に なっても運転や 停止しない

●現在時刻は合っていますか? →正しく合わせて再度、予約を行ってください。(9、19ページ)

入タイマー時刻よりも 早く運転を開始する ●予約時刻に室温が設定温度(いるとこサーチ「入」時は体感温度)近くになるように、早めに運転を始めます。(最長約50分前)

上下風向ルーバーが 設定した位置に動くまで 時間がかかる

●正しい位置を検知しながら動くためです。→しばらくお待ちください。

前面パネルが開かない

●運転開始時はパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。

体

本

停止時、 上下風向ルーバー・ 前面パネルが閉じない

- ●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? →本体電源リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。
- 「●「パトロール」を設定していませんか?(30ページ)
- ●本体内部そうじ運転していませんか?(24ページ)

停止時、 上下風向ルーバーが、 すぐに閉じない

D

●確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。 (ルーバーが閉じるまで最長約50秒)

勝手に停止する

●「オートオフ 動作あり」を設定していませんか? 切り忘れ防止のため、約3時間不在になると自動的に運転を停止します。 (このとき、本体のタイマー/オートオフランプが点灯し、リモコンの 表示は運転状態になっています。)(28ページ)

室内ユニット周辺の 天井や壁が黒く汚れる

- ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。
 - →エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

原因→対応

運転開始時、風が出ない

〈冷房のいるとこサーチ・風量自動設定時〉

●生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。→約 1 分間お待ちください。

(暖草時)

- ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。
 - →暖まるまでお待ちください。

すぐに冷風・温風が 出ない

- ●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間、 ・ 送風になります。
 - →お待ちください。

風が人のいる方向に 来ない

- ●いるとこサーチ設定時、いるとこサーチセンサーと人の間に洗濯物やカーテンなどの障害物がありませんか?
 - →障害物を取り除くか、いるとこサーチを取り消して、お好みの風向を 調節してください。(16ページ)
- ●いるとこサーチセンサーで、人を検知してから風向を変えるまでに、 多少の時間差があります。(人の移動に合わせて、風向を瞬時に変える ものではありません。)

□ 風がにおう

- ●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって 出てくることがあります。
- ●冷房や除湿から暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。

|〈冷房のいるとこサーチ・風量自動・パワフル設定時〉

●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを 繰り返すことがあります。

〈除湿・マイルド除湿の風量自動設定時〉

- ●運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため 風を止めます。
 - →約1分間お待ちください。

運転中に風が止まる

▶ 〈除湿・マイルド除湿時〉

- ●運転開始時、約30秒間送風後、室内温度が低いときに冷たい風が 出るのを防ぐため、風を止めることがあります。
- ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間、運転を停止します。 その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。

〈暖房時〉

●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約 12分間)

風量が強くなる (風の音が大きくなった)

●ご使用環境により、設定温度や設定風量によっては、風量を強めにして 運転する場合があります。(運転音が大きくなります)

症状

原因→対応

受信しない

- ●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか? →乾電池を交換してください。
- ●インバーター照明があるお部屋では信号を受け付けないことが あります。
- →お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になっていませんか?(リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)

表示が薄い、出ない

- ●表示部の文字の濃淡を調節していませんか?(30ページ)
- ●乾電池が消耗していませんか?
 - →乾電池を交換してください。
- ◆+-が逆になっていませんか?→+-は正しく入れてください。

タイマー予約ができない

 \triangleright

●日時表示「1月1日 12:00」が点滅していませんか? →現在日時を合わせてください。(9ページ)

リモコンの設定温度と お知らせボタンの 室内温度表示が合わない

- ●パワフル運転時の室内温度表示は、リモコンの設定温度より冷房で 低め、暖房で高めになることがあります。→目安としてお使いください。
- ●いるとこサーチ設定中は、体感温度を設定しているため、リモコンの 設定温度より冷房で高め、暖房で低めになることがあります。

"ブシュッ"という音

●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り 換わる音です。

"ピシッ""パキッ" という音

▶ 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。

水の流れるような"シャー" "ボコボコ"という音

■エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。

"ゴー"という音

●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気 運転している音です。

●換気運転をしている音です。

→「換気-静」を選ぶと、「換気」より静かな音になります。(28ページ)

音

"バタバタ" "ガクガク" という音 ●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ 運転時に、フィルターそうじノズルが当たって音がすることがあります。 →エアフィルターの取り付けを確認してください。(23ページ)

"ブーン"という音

●エアフィルターを掃除している音です。

"ポコポコ"という音

●屋外に強い風が吹いているときや、室内の換気扇をまわしているとき、 ドレンホース内の水分が逆流し、音がすることがあります。お買い上げ の販売店で、逆流防止材をお買い求めください。

"シャー"という音

●「nanoe(ナノイー)」が発生している音です。

→就寝時など音が気になるときは、「nanoe(ナノイー)」を取り消して ください。(13ページ)

タイマーランプが点滅するときは…



表示例 **診断 H5 1**

■室内または、室外ユニットに異常が発生しています

お知らせ押す

- "ピピピピ…"と鳴り「診断」に続いて、 英数字(H□□かF□□)が表示。
- 2 英数字の表示に従い、 下記の操作をする

表示内容


操作

対応

診断 151

〈原因〉

- エアフィルター が正しく付いて いない。
- ●フィルター そうじノズルの 異常。



2 エアフィルターを 取りはずし、再度 取り付ける(23ページ)

- ●フィルターそうじノズル が途中で止まっている ときは、リセットする。 (39ページ)
- 前面パネルを閉じてから

手動がそうじ押す

●約5分間、運転したら、 停止してください。 (エアフィルターの 取り付け状態確認のため)

4 冷房 暖房 除湿切換

快適おまかせの、

いずれかを押す

(正常動作確認のため)

左記の操作後、 タイマーランプが…

- ●点滅しない→そのままご使用ください。
- ●点滅する
 - →

 <b
 - ②電源プラグを 抜く。
 - ③3 けたの英数字 を販売店に ご連絡ください。

お知らせ

- ●次の表示の場合は、一時的に運転することができます。(受信音 "ピピピピッ")
 - · H23 · H24
 - · H27 · H28
 - · H50 · H51
 - · H56


ただし、

●H50のとき: 換気の設定を取り 消してください。 (13ページ)

診断 151


以外を表示

●さまざまな原因 が考えられます。



こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき



リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番: CWA75C3300X

希望小売価格(税込):6,300円

(2009年2月現在)

本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。
- **■停止するとき** → もう一度押す。

お知らせ

- ●設定25℃の快適おまかせ運転となり、温度調節などはできません。(空気清浄や換気、「nanoe (ナノイー) | を設定していたときは同時運転。)
- ●いるとこサーチを設定していたときは、いるとこサーチ。設定していなかったときは風量自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。 (いったん電源プラグを抜き差しするといるとこサーチは取り消され、風向は自動になります。)
- ●「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

乾電池を交換したときは

- ①年・月・日・時刻を合わせる。(9ページ)
- ②メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させる。(28、30ページ)

停電になったとき

- ●運転は停止します。通電後、改めて運転してください。通電時、前面パネルは閉じますが、上下風向ルーバーは閉じません。閉じたいときは、「停止」を押してください。
- ●タイマー予約は、取り消されます。 通電後、もう一度予約してください。(19ページ)


1 つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

● リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。お買い上げの販売店にご相談ください。

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

●お近くの販売店に取り付けをご依頼ください。

フィルターそうじノズルが右端にないとき (リセットのしかた)



前面パネルを閉じる

●閉じないとリセットできません。

| 手動状が| 約5秒間押す

●受信音が鳴り、「ノズルリセット」が表示されます。 (フィルターおそうじランプが消灯したらリセット完了)

お知らせ

● リセットができないときは、お買い上げの販売店へご連絡 ください。

仕樣

		Ŧ	重類					冷房	・暖房兼	用セパレ	ート形	(インバ・	ーター)			
	内ユニ 外ユニ			\$	CS- X639A	CU- 2 X639A2	CS- X719A2	CU- X719A2	CS- 63RKX2	CU- 63BKX2	CS-	CU- 71RKX2	CS- 639XB2	CU- 639XB2		CU- 719XB2
電				」 〗			7.7.7.07.12					Hz 両用		1000/122	7 10712	7 10/132
電	源	プ	ラ :	ラグ形状 🕝 -		_	6	_	6	_	6	_	6	_	6	_
		-		一消費効	<u> </u>	.54	3.	27	3.	54	3.	27	3.	3.54 3.27		27
	定格前 (kW	[] ()	標	挡	6.3 (C	.6~6.5)	7.1 (0.	6~7.3)	6.3 (0.0	6.3 (0.6~6.5)		7.1 (0.6~7.3)		6.3 (0.6~6.5)		5~7.3)
	定格消 電力	背費 (W)	標	渔	2,175 (2,175 (95~2,400)		5~2,840)	2,175 (95~2,400)		2,740 (95~2,840)		2,175 (95~2,400)		2,740 (95	5~2,840)
冷	エネ	ル=	ギー氵	肖費効率	2	.90	2.	59	2.90		2.59		2.	90	2.!	59
	運車	<u></u>	電	ñ (A	1	1.6	14	4.7	1	1.6	14	4.7	1 .	1.6	14.7	
房	運 !	転	音	(dB	48	55	52	56	48	55	52	56	48	55	52	56
	冷房面	関ツ	鉄筋アバ	(一ト南向き洋	43m	2/26畳	49m²	/30畳	43m²	/26畳	49m²	/30畳	43m².	/26畳	49m²,	/30畳
	目安	目安木造南向き和室		29m	2/17畳	32m²	/20畳	29m²,	/17畳	32m²	/20畳	29m²,	/17畳	32m²,	/20畳	
	定格能力標		標	¾	7.1 (0	7.1 (0.6~10.4)		7.5 (0.6~10.4)		7.1 (0.6~10.4)		7.5 (0.6~10.4)		7.1 (0.6~10.4)		~10.4)
	(kW	/)	低	浩		7.5	7.5		7	.5	7	7.5	7.5		7	.5
	定格消 電力		標	¾	1,700 (90~2,940)	1,900 (90~2,940)		1,700 (90~2,940)		1,900 (90~2,940)		1,700 (90~2,940)		1,900 (90~2,940)	
暖	(W	- 1	低	7	2	600	2,600		2,600 2,600		2,600		2,600			
	エネ	ル=	ギー氵	肖費効率	4	.18	3.	95	4.18 3.95		4.18		3.95			
房	運車	云	電源	流 (A	8	.65	9.	65	8.	65	9.	65	8.	65	9.0	35
	運 !	転	音	(dB	49	55	50	56	49	55	50	56	49	55	50	56
	暖房面	スマン	鉄筋アバ	(一ト南向き洋	32m	2/20畳	34m²	/21畳	32m²	/20畳	34m²	/21畳	32m²,	/20畳	34m²,	/21畳
	目安	大造南向き和室 26m ² /16畳 27m ² /17畳		/17畳	26m².	26m ² /16畳 27m ² /17畳		26m ² /16畳		27m²,	/17畳					
通	年エス	ネル	ギー	消費効率	₹ !	5.0	4	ł.6	5	.0	4	.6	5	.0	4	.6
質			Ē	量(kg)	12.5	34	12.5	34	12.5	34	12.5	34	12.5	34	12.5	34
外刑	/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /	高さ	〈幅×與	型行)(mm)		室内	コニット	> 305	×870	×214	室外	外ユニッ	F 540	0×780	×289	

- ●電源は50/60Hz両用です。 ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室内ユニットの奥行寸法には、センサー部分は含まれていません。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は O.1 Wです。(タイマー予約時、オートオフで停止時は約 1 W)
- ●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。
- 「nanoe (ナノイー)」の効果について

効果	試験機関	試験方法・結果
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した 菌などの繁殖を抑制	北里環境科学センター	菌の繁殖が99%以上抑制されることを確認
花粉などアレル物質の活動を抑制	パナソニック電工 解析センター	ELISA法でアレル物質の活動が97%抑制される ことを確認
室内ユニット内部の菌やカビの繁殖を抑制	日本食品分析センター	菌の繁殖が99%以上、カビの繁殖が抑制される ことを確認


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

※【設計上の標準使用期間】10年



設計上の標準使用期間を 超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による 発火・けが等の事故に至 るおそれがあります。



※【設計上の標準使用期間】とは?

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件…日本冷凍空調工業会の自主基準による

	電源電圧		製品の定格電圧による				
	周波数	女 インス・マー・	50 Hzまたは60 Hz				
		室内温度	27℃ (乾球温度)				
	 冷房	室内湿度	47% (湿球温度19℃)				
	7D <i>万</i> 	室外温度	35 ℃ (乾球温度)				
環境条件		室外湿度	40 % (湿球温度24 ℃)				
		室内温度	20℃(乾球温度)				
	 暖房	室内湿度	59% (湿球温度15℃)				
		室外温度	7℃(乾球温度)				
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)				
	設置条	条件	製品の据付工事説明書による標準設置				
白 古 古 本 本 は	住宅		木造平屋、南向き和室、居間				
負荷条件 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		立立	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)				
	1年当	たりの使用日数	東京モデル				
			冷房6月2日から9月21日までの112日間				
			暖房10月28日から4月14日までの169日間				
想定時間	1日当	たりの使用時間	冷房 9時間/日				
			暖房 7時間/日				
	1年間	の使用時間	冷房: 1,008時間/年				
			暖房:1,183時間/年				

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし冷媒回路については、5年間です)

■補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を、 製造打ち切り後10年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

32~38ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転停止後、電源プラグを抜き、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談くださ U)

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材料 代です。


出張料

は、お客様のご依頼により製品のある場 所へ技術者を派遣する場合の費用で す。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 ルームエアコン
- 2. 品番 表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容
 - (できるだけ具体的に)

5. ご住所(付近の目印なども) お名前・電話番号



ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の 個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その 確認などのために利用し、その記録を残すことがありま す。また、折り返し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情 報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い 合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 260570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル でで 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

プリー ダイヤル **②③** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 ロ

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。									
•地[里ご相談窓口に転送させ	ていた						
	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区			
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 公 (077)582-5021	奈良	800番地			
旭川	否(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	71-4	和歌山	雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1			
	3 (0166)22-3011		T (0138)48-6631	大阪	☎(075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	☎ (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4			
	東北	地	<u>×</u>		25 (06)6359-6225		2 (078)796-3140			
青森	364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X			
秋田	(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 公 (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629			
岩毛	(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 公 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236			
"ו ע	T (019)645-6130		1 (024)991-9308	松江	14	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011			
	首都	圏 地	1 区	出重	雷 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	ш	山口市小郡下郷220-1			
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	ш≖	☎ (0853)21-3133		T (083)973-2720			
	1 (028)689-2555		2 (03)5477-9700		ル 国	地	区			
	前橋市箱田町325-1 雷 (027)254-2075		甲府市宝1丁目4-13 否 (055)222-5822	香川		高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142			
	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)847-9720	徳島		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1			
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	卒長₹ €3	M (0+3/0+1 3120							
		新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14				1 (089)905-7544			
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5	机/荷	新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0180		九州	地	区			
千葉	千葉市中央区末広5丁目	利が回	8-14		九 州 春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036	熊本	区 熊本市健軍本町12-3 岱 (096)367-6067			
干葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5	地	8-14	福岡佐賀	九 州 春日市春日公園3丁目48 雷(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	熊本				
千葉 石川	千葉市中央区末広5丁目 9-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		8-14 公 (025)286-0180 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	佐賀	九 州 春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151	熊本 天草	版本市健軍本町12-3 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目			
石川	千葉市中央区末広5丁目 9-5	地愛知	8-14 1 (025)286-0180 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 3 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	佐賀長崎	九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1919-1 (1095)830-1658	熊本 天草 鹿鳴	版本市健軍本町12-3 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657			
石川富山	千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 で (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	地 愛知 岐阜	8-14 1 (025)286-0180 2 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 3 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 3 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	佐賀 長崎 大分	九 州 春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 雷 (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 雷 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 雷 (097)556-3815	熊本 天草	版本市健軍本町12-3 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657			
石川富山福井	千葉市中央区末広5丁目 9-5 か(043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地 か(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 か(076)424-2549	地 愛知 岐阜 高山	8-14 1 (025)286-0180 1 (025)286-0180 1 (025)286-0180 1 (052)819-0225 	佐賀長崎	九 州 春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 雷 (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 雷 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 雷 (097)556-3815	熊本 天草 鹿鳴	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2			

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (054)287-9000


2 (098)877-1207

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

停止後も運転している

- ●フィルターおそうじ運転をするためで す。さらに、その後、本体内部おそうじ 運転をします。(20、24ページ)
- ●パトロールを設定していると、空気清 浄・換気・「nanoe (ナノイー)」など が運転します。(30ページ)



運転開始時、すぐに風が出ない

- ●冷房や除湿切換時は、室内ユニットに付 着した生活臭が、風とともに出るのを防 ぐためです。約1分間お待ちください。
 - ➡ すぐに風を出したいときは、風量手 動時、「においカット↔動作なし」 の確定後、風量自動時の設定も 「においカット↔動作なし」に設定 してください。(28ページ)
- ●暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風 が出るのを防ぐためです。 (暖かい風が出るまでに数分かかる場合 があります。)

いるとこサーチランプ(3か所)と 人のいる方向が合わない。風が来ない

いるとこサーチセンサーは、熱の動きや温度変化を検知して 人がいると判断しています。

- ●人がいても、じっとしていたり、動きが少ない状態が続く と、人がいないと判断することがあります。
- ●犬や猫などの小動物や首振り機能付きストーブなどを人と 判断することがあります。

運転ランプが点滅する

●快適おまかせ運転時に、運転の種類を選んでいるときや、 暖房運転の開始時や霜取り運転中に点滅します。そのまま お待ちください。

タイマーランプ(橙)が点滅しているときは、 異常をお知らせしています(38ページ)

室外ユニットから水や湯気が出る

●暖房時には、室外ユニットで除湿した水が出ます。また、 屋外温度が低く湿度が高いとき、 室外ユニットに霜が付きます。 その霜が溶けて水や湯気となって 出るためです。

排水工事が必要なときは、お買い 上げの販売店にご相談ください。



愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を!



このような症状

- ブレーカーがたびたび切れる。
- ●運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- はありませんか 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、 取り付けがゆるんでいる。
 - ●その他の異常や故障がある



故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いて、必ず販売 店に点検をご相談 ください。

便利メモ
おぼえのため
記入されると
便利です。

さまし	. ⊢ l	I-#"	
の貝い	\perp	レ	匚

年 月 \Box

番 品 販売店名

8 ()

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号